

WSTĘP

Zostałeś właścicielem markowego agregatu prądotwórczego HONDA: dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Napisałiśmy tą instrukcję abyś mógł bezproblemowo i bezawaryjnie użytkować urządzenie.

Prosimy o jej dokładne przeczytanie przed pierwszym uruchomieniem agregatu, abyś był świadomy jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w trakcie jego użytkowania. Instrukcja zawiera także kompendium wiedzy przydatnej przy wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych.

Aby w pełni korzystać z naszego doświadczenia oraz z najnowszych osiągnięć technologii, wyposażenia i materiałów, nasze modele są nieustannie ulepszone: dlatego też informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli masz problem lub pytania dotyczące agregatu - skontaktuj się z autoryzowanym dealerem HONDA, lub najbliższym autoryzowanym serwisem.

Pragniemy zwrócić uwagę, że instrukcja stanowi integralną część Twojego urządzenia, powinna być zatem trzymana pod ręką, tak aby zawsze można było z niej skorzystać.

Proponujemy również zapoznać się z Warunkami Gwarancji, byś wiedział jakie przysługują Ci prawa i jakie są Twoje obowiązki jako Użytkownika. Karta Gwarancyjna jest osobnym dokumentem wydawanym przez Sprzedawcę w momencie sprzedaży.

Agregat prądotwórczy Honda został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność jeśli będzie użytkowany zgodnie z Instrukcją.

Przed uruchomieniem agregatu prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji i upewnić się, że wszystko jest zrozumiałe. Zaniedbanie tej czynności może przyczynić Siudo stworzenia zagrożenia oraz uszkodzenia sprzętu.

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Niektóre punkty niniejszej instrukcji niosą szczególnie ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa podczas eksploatacji i są odpowiednio oznaczone:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych.

⚠ UWAGA!

- *Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem może spowodować obrażenia ciała operatora lub innych osób.*

UWAGA

Tak oznaczono informacje przydatne w czasie użytkowania agregatu.

Model urządzenia zapisany jest na tabliczce znamionowej, w formie serii i szeregu cyfr:

Tutaj zapisz numer seryjny urządzenia

Tutaj zapisz model urządzenia

3MZP46011

HONDA


POWER PRODUCTS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie Oryginalnej Instrukcji obsługi

ECT7000P

Agregat prądotwórczy



CE



UTYLIZACJA AGREGATU (Dotyczy Niemiec i Austrii)

Symbol ten na agregacie oznacza, że zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Musi zostać oddany do specjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu.

Recykling pomaga zredukować ilość odpadów oraz ilość szkodliwych substancji zawartych w komponentach agregatów, a co za tym idzie zapobiega potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Recykling pomaga chronić zasoby naturalne.

Prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, odbiorcą twoich odpadów komunalnych lub sprzedawcą agregatu w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. recyklingu.

SPIS TREŚCI

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA.....	2
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE	2
IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA.....	2
OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA.....	3
KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM	3
UŻYTKOWANIE AGREGATU	4
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA	5
USUWANIE USTEREK	7
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE	7
PRZYDATNE INFORMACJE	8
DANE TECHNICZNE.....	8

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Niektóre punkty niniejszej instrukcji niosą szczególnie ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa podczas eksploatacji i są odpowiednio oznaczone:

! NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych.

! UWAGA! Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem może spowodować obrażenia ciała operatora lub innych osób.

UWAGA Tak oznaczono informacje przydatne w czasie użytkowania agregatu.



Ten znak ostrzega, aby zachować ostrożność jeśli przeprowadzasz pewne czynności obsługowe. Cyfry odnoszą się do zasad bezpieczeństwa wymienionych poniżej.

1. Należy wiedzieć, jak szybko zatrzymać agregat i jak używać elementy sterowania i regulacji. Nigdy nie pozwalaj nikomu obsługiwać agregatu, jeśli nie zapoznał się z Instrukcją Obsługi.
2. Nie pozwalaj zbliżać się do pracującego agregatu dzieciom poniżej 14 lat oraz zwierzętom.
3. Przed uruchomieniem agregatu zawsze przeprowadź kontrolę zgodnie z Instrukcją Obsługi aby zapobiec wypadkom lub uszkodzeniom sprzętu.
4. Pracujący agregat ustaw co najmniej 1 metr od ściany budynku lub innych urządzeń.
5. Nie uruchamiaj agregatu w osłoniętych miejscach - gazy spalinowe zawierają bezwonne, trujący tlenek węgla. Upewnij się czy jest odpowiednia wentylacja. Pomieszczenie wentylowane, w którym zainstalowany jest agregat musi być wyposażone w dodatkowe urządzenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.
6. Agregat powinien pracować na poziomej powierzchni. Jeżeli agregat nie stoi poziomo, może to doprowadzić do wycieków paliwa i nieprawidłowego smarowania silnika.
7. Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunkach wybuchowa. Przechowuj benzynę w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych. Nie trzymaj paliwa lub agregatu z paliwem w miejscach niebezpiecznych. Nie pal podczas przenoszenia paliwa i nie używaj otwartego ognia w pobliżu agregatu. Napełniaj agregat paliwem w miejscach dobrze wentylowanych. Nigdy nie odkręcaj korka wlewu paliwa podczas pracy silnika lub gdy jest gorący. Jeśli rozlejesz paliwo, przenieś agregat w inne miejsce i odczekaj zanim uruchomisz silnik, aż benzyna wyparuje i opary się rozprósza. Po pracy agregatu zawsze zamknij zawór paliwa. Unikaj powtarzającego się lub dłuższego kontaktu benzyny ze skórą jak również wdychania oparów benzyny.
8. Nie dotykaj części wirujących, przewodu wysokiego napięcia oraz tłumika podczas pracy agregatu. Niektóre części silnika są gorące i mogą doprowadzić podczas kontaktu do oparzeń. Zwracaj uwagę na znaki graficzne umieszczone na agregacie.
9. Niewłaściwa obsługa agregatu grozi porażeniem prądem elektrycznym. Nie obsługuj agregatu mokrymi rękami. Nie używaj agregatu gdy jest wilgotny, a także w czasie opadów deszczu lub śniegu.
10. Wykonanie połączeń zasilania awaryjnego z instalacją budynku musi być powierzony odpowiednio wykwalifikowanemu elektrykowi, gdyż musi ono odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom regulującym zasady używania zasilania awaryjnego (*). Źle wykonane połączenia mogą spowodować zwrotny przepływ prądu do sieci użytkowych, narażając w ten sposób na groźbę śmiertelnego porażenia pracowników elektrowni lub innych, którzy w czasie przerwy w zasilaniu będą pracować na sieci, bądź też na zniszczenie agregatu przez jego eksplozję lub spalenie się w czasie przywrócenia zasilania głównego, albo też na zapalenie się sieci w budynku.


11. Używaj tylko nie uszkodzonego osprzętu elektrycznego (wtyczek i przewodów).
12. Wtyczne jak używać agregat zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawarte są w rozdziale UŻYTKOWANIE AGREGATU. Bardzo ważnym jest aby postępować zgodnie z tymi wtycznymi.
13. Jeśli pracujesz w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego agregatu zalecamy zakładanie ochronników słuchu.
14. Używanie akcesoriów innych niż zalecane w niniejszej Instrukcji może spowodować uszkodzenie agregatu, które nie będzie podlegało naprawie gwarancyjnej.
(*). Skontaktuj się z oficjalnym dystrybutorem, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

W trakcie użytkowania agregatu musisz zachować ostrożność. Dlatego na urządzeniu zostały umieszczone piktogramy dla przypomnienia najważniejszych względów bezpieczeństwa podczas pracy. Ich znaczenie jest wyjaśnione poniżej.


Naklejki są integralną częścią agregatu. Jeśli ulegną zatarciu lub zniszczeniu skontaktuj się z autoryzowanym Dealerem Hondy w celu ich wymiany.

Zdecydowanie zalecamy również dokładnie przeczytać zasady bezpieczeństwa znajdujące się w następnym rozdziale.




- [1] Nie podłączaj agregatu do sieci do instalacji domowej lub sieci publicznej.
- [2] **OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj Instrukcję Obsługi
- [3] Silnik emituje toksyczny tlenek węgla. Nie uruchamiaj go w zamkniętych pomieszczeniach.
- [4] Przed magazynowaniem pozwól silnikowi ostygnąć.
- [5] Benzyna jest wysoce łatwopalna. Przed tankowaniem zatrzymaj silnik.
- [6] **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy urządzenia tłumik nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i pozostaje gorący jeszcze przez pewien czas po zatrzymaniu silnika.

IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA



- [7] Poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC.
- [8] Rosyjskie oznaczenie zgodności
- [9] Oznaczenie zgodności zgodnie z Dyrektywami 98/37/EC, 2000/14/EC, 2004/108/EC, 2005/88/EC, 2006/42/EC.
- [10] Rok produkcji.
- [11] Numer seryjny
- [12] Model – Typ
- [13] Nazwa i adres producenta.

OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA



- [1] Korek wlewu paliwa
- [2] Zbiornik paliwa
- [3] Dźwigienka ssania
- [4] Zawór paliwa
- [5] Rączka startera
- [6] Uziemienie
- [7] Fajka świecy zapłonowej
- [8] Korek wlewu oleju / wskaźnik poziomu
- [8'] Korek wlewu paliwa (wybór albo [8] albo [8'])
- [9] Filtr powietrza
- [10] Naklejka z danymi technicznymi
- [11] Tłumik
- [12] Przeciążeniowy wyłącznik termiczny
- [13] Gniazdo 230V/16A
- [14] Gniazdo 400V/16A
- [15] Korek spustowy oleju silnikowego
- [16] Włącznik zapłonu
- [A] Tabliczka znamionowa

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby przeprowadzić tę kontrolę, ustaw agregat na stabilnej, poziomej powierzchni z wyłączonym silnikiem i zdjętą fajką świecy.


Podczas sprawdzania poziomu oleju uważaj, aby nie dotknąć gorących, metalowych części silnika.

Kontrola poziomu oleju


⚠ UWAGA!

- Olej silnikowy jest ważnym czynnikiem wpływającym na osiągi i żywotność silnika.
- Pracujący silnik bez dostatecznej ilości oleju może ulec poważnemu uszkodzeniu.
- Nie używaj oleju roślinnego lub bezdetergentowego.

Stosuj olej Honda do silników 4-suwowych lub wysokodetergentowy olej odpowiedniej jakości, klasyfikowany wg API jako SE, SF, SG lub SH. Olej SAE 10W30 jest zalecany do powszechnego użycia w najszerszym zakresie temperatur. Pokazane w tabeli oleje mogą być stosowane, jeśli średnia temperatura powietrza na danym terenie mieści się we wskazanym zakresie.



1. Wykręć korek wlewu oleju [20] i wytrzyj bagnet [21] w czystą szmatkę.
2. Włóż bagnet w otwór wlewowy oleju bez wkręcania go.
3. Jeśli poziom jest zbyt niski, dolej zalecanego oleju aż do poziomu krawędzi otworu wlewowego.




Kontrola poziomu paliwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Nie napełniaj zbiornika paliwa powyżej czerwonego znacznika [22] znajdującego się w szyjce wlewu paliwa.

Po napełnieniu sprawdź, czy korek paliwa jest prawidłowo dokręcony. NIE ZOSTAWIAJ PALIWA W ZASIĘGU DZIECI.



⚠ UWAGA!

- Nigdy nie używaj mieszanki benzynowo-olejowej.
- Tankuj tylko benzynę bezołowiową (zalecana 95)
- Zapobiegaj przedostaniu się brudu lub wody do zbiornika paliwa.
- Nigdy nie używaj zanieczyszczonego paliwa (wodą, kurzem) lub paliwa zbyt starego. Jakość benzyny bezołowiowej pogarsza się wraz z upływem czasu. Nie używaj benzyny starszej niż jeden miesiąc.

Pojemność zbiornika paliwa: 6,2l

Zalecane paliwo

Stosuj benzynę samochodową, najlepiej bezołowiową, aby zminimalizować ilość osadów w komorze spalania.

Paliwa zawierające alkohol:

Stosowanie benzyny zawierającej alkohol nie jest zalecane. Jeśli jednak ją używasz, upewnij się, że liczba oktanowa jest co najmniej tak wysoka jak zaleca Honda. Istnieją dwa rodzaje mieszanek benzynowo-alkoholowych; jedna zawiera etanol, druga metanol.

Nie stosuj mieszanek zawierających więcej niż 10% etanolu lub metanolu (alkohol metylowy lub alkohol drzewny) bez inhibitora dla metanolu.

Kiedy używasz mieszanki zawierającej metanol (z dodatkiem inhibitora korozji) obniż zawartość metanolu do 5%.

UWAGA

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń systemu zasilania i spadku mocy na skutek stosowania benzyn zawierających alkohol.

Honda nie akceptuje stosowania paliw zawierających metanol, od kiedy charakterystyki podające skład tych benzyn są tak niedokładne.

UŻYTKOWANIE AGREGATU




2 4
5 6 13

Uruchomienie silnika agregatu

UWAGA!

- Sprawdź czy odbiorniki prądu nie są podłączone do agregatu.




1. Przekręć zawór paliwa [1] w pozycję "ON" (kierunek pozycji "ON" pokazuje strzałka), zamknij ssanie przesuwając dźwignię [2] w kierunku symbolu.



UWAGA

Nie używaj ssania, gdy silnik jest ciepły lub jest wysoka temperatura otoczenia.

2. Przekręć wyłącznik silnika [3] w pozycję "ON".
3. Pociągnij lekko rączkę startera [4], aż do wycucia oporu, a następnie energicznie szarpnij. Zalecamy daleko idącą ostrożność przy uruchamianiu, gdyż możesz ulec kontuzji ze względu na zmieniający się opór startera.



UWAGA!

- Nie puszczaj swobodnie linki startera. Zwalniaj ją powoli, hamując lekko jej powrót.
 - Nigdy nie używaj dodatków ułatwiających rozruch i zawierających lotne i łatwopalne substancje, które mogą wywołać wybuch w uruchamianiu silnika.
4. W czasie nagrzewania się silnika przesun stopniowo dźwignię ssania [2] w pozycję przeciwną do znaku ssania.

System alarmowy niskiego poziomu oleju

System alarmowy został zaprojektowany w celu zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem (zatarciem) spowodowanym niedostateczną ilością oleju w skrzyni korbowej. Zanim poziom oleju spadnie poniżej bezpiecznej granicy, system alarmowy wyłączy silnik (wyłącznik zapłonu pozostanie w pozycji "ON").



Nie będzie można uruchomić silnika dopóki nie zostanie uzupełniony olej.



1

Zatrzymanie silnika agregatu

1. Odłącz wszelkie odbiorniki prądu od gniazd agregatu.
2. Przekręć wyłącznik silnika w pozycję "OFF" [5].
3. Zamknij zawór paliwa [6].



Użytkowanie agregatu na dużych wysokościach

Na dużych wysokościach mieszanka paliwowo-powietrzna w gaźniku jest bardzo bogata i powoduje spadek mocy silnika oraz zwiększone zużycie paliwa.

Jeśli używasz agregat na wysokości ponad 1800 m n.p.m., należy wyposażyć gaźnik w dyszę o mniejszej średnicy i wyregulować skład mieszanki. Pamiętaj, że może to być wykonane tylko przez autoryzowany serwis.

Nawet w przypadku właściwego wyregulowania układu zasilania, moc silnika spada o 3,5% na każde 300 m wysokości.

UWAGA!

- Moc agregatu również spadnie, jeśli będziesz go używać na wysokości niższej od tej, na którą jest ustawiony układ zasilania. Zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna może spowodować przegrzewanie się silnika i być przyczyną poważnego uszkodzenia.

Obsługa agregatu

Twój agregat HONDA jest niezawodnym urządzeniem, zaprojektowanym tak, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Może on ułatwić Ci pracę oraz wypoczynek, lecz pamiętaj, że istnieje ryzyko porażenia prądem jeśli nie będziesz ściśle przestrzegał instrukcji podanych w tym rozdziale.



8
9 10

NIEBEZPIECZEŃSTWO !

- Nigdy nie podłączaj agregatu do gniazdek w budynku.
- Nie podłączaj żadnych odbiorników prądu do agregatu przed jego uruchomieniem.
- Nie zmieniaj wewnętrznych połączeń w agregacie.
- Nie reguluj silnika: napięcie i częstotliwość prądu są bezpośrednio zależne od prędkości obrotowej silnika - regulacje te są wykonane przez producenta.
- Podłączaj tylko sprawne odbiorniki elektryczne; większość przenośnych elektronarzędzi ma podwójną izolację (klasa II). Urządzenia nie spełniające tych wymagań (z metalową obudową) powinny być zasilane 3 przewodowym kablem (z przewodem uziemiającym) aby zapewnić dobre uziemienie w wypadku przebicia izolacji.
- Zasilaj tylko te urządzenia, których napięcie podane na tabliczce znamionowej jest identyczne z napięciem agregatu.
- Ochrona przeciwporażeniowa zależy od zastosowanego bezpiecznika a w szczególności od modelu agregatu. Jeśli bezpiecznika wymaga wymiany to musi być on wymieniony na taki sam, mający identyczne parametry techniczne.
- Ze względu na większą odporność na uszkodzenia mechaniczne powinien być używany kabel wielożyłowy (tzw. linka) w osłonie gumowej zgodny z normą IEC 245-4 lub równoważny.
- Agregat spełnia wymagania zawarte w normach IEC 60364-4-41 :grudzień 2005 §413 (oraz VDE0100 część 728).
 - Użyty system zasilania jest systemem IT
 - z neutralnym przewodem N (dla urządzeń 3-fazowych) oraz
 - nie uziemiony przewód wyrównawczy PE, łączący wszystkie odkryte, przewodzące elementy generatora.

- Uziemianie agregatu nie jest konieczne.
- Podłączaj wyłącznie urządzenia w dobrym stanie technicznym; większość przenośnych urządzeń elektrycznych jest klasy II (podwójna izolacja). Urządzenia nie spełniające wymagań tej klasy (narzędzia w metalowej obudowie) muszą być podłączone przewodem 3-żyłowym.
- Uziemianie neutralnego przewodu generatora lub któregośkolwiek z niezaisolowanych elementów np. centralnej śruby jest niepotrzebne jako, że istnieje wbudowany system ochrony.
 - jeśli mimo wszystko neutralny przewód będzie uziemiany – może to wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk, stosując dodatkowe środki ochronne (IEC 364 4 41).
- Przewody elektryczne muszą być starannie wybrane, dopasowane i serwisowane. Dobry stan techniczny izolacji zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi. Kable muszą być okresowo sprawdzane, a w razie uszkodzenia wymienione, a nie naprawiane. Dobierz długość i przekrój kabla w zależności do potrzeb:

Przekrój (mm ²)	Maks. długość (m)	Natężenie (A)	Jedna faza (kW) (Cos φ = 1)	Trzy fazy (kW) (Cos φ = 0.8)
1.5	25	10	2.3	5.5
2.5	40	16	3.7	8.8
4	60	28	6.5	15.5

- Dopuszczalny spadek napięcia 7V i dopuszczalny prąd 7A na mm² kabla:
 - temperatura zewnętrzna: 20°C,
 - rozwiń całkowicie kabel aby uniknąć załamań izolacji,
 - stosuj się do instrukcji użytkownika producenta kabla.
- Ten agregat nie został zaprojektowany do zasilania czulej aparatury elektronicznej, np. telewizorów, sprzętu hi-fi, komputerów. Urządzenia te mogą być niekompatybilne z agregatem.
- Nie przeciążaj agregatu. Aby agregat pracował poprawnie i długo Ci służył stosuj się do poniższych zasad:
 - suma mocy odbiorników prądu nie może przekraczać mocy podanej na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi.
 - niektóre odbiorniki prądu (w szczególności silniki elektryczne, kompresory itp.) pobierają w momencie startu moc większą niż ich moc znamionowa. Aby uzyskać dokładniejsze informacje skontaktuj się z autoryzowanym Dilerem Honda.
 - nie przekraczaj mocy maksymalnej gniazdek przyłączeniowych agregatu.
- Nie obciążaj agregatu mocą nominalną jeśli warunki, jak np. normalna temperatura chłodzenia, nie są spełnione (ciśnienie atmosferyczne: 100 kPa [1 bar]).
- Kiedy używasz agregat w niesprzyjających warunkach zmniejsz jego obciążenie. Przykład: 28 A* (* ograniczone do x A przez bezpiecznik).
- Agregat nie może być stosowany do dostarczania energii do rozdzielni.
- W przypadku zastosowania profesjonalnego (szczególnie w branży DVGW), agregat musi zostać zainstalowany zgodnie z wymaganiami „Zabezpieczenie separacyjne z monitoringiem izolacji i wyłączenia”. Odpowiednie rozwiązania są dostępne na zamówienie u dilerów Hondy.


Informacje o budowie agregatów

- Uzwojenia agregatu nie są podłączone do "masy"; dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Dlatego zabronione jest podłączanie uzwojeń do uziemienia agregatu.

- Napięcie wytwarzane przez agregat jest regulowane za pomocą AVR, który określa prąd wzbudzenia wirnika przez pierścienie i szczotki. Aby uchronić agregat przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwego użytkowania, AVR jest wyposażony w dwa zabezpieczenia:
 - Przeciążenie: Zabezpieczenie wirnika poprzez ograniczenie prądu wzbudzenia, które powoduje spadek napięcia wyjściowego.
 - Przegrzanie: Wyjściowe napięcie jest redukowane o połowę gdy temperatura odczytana przez miernik przekracza 90°C.
- Ten typ agregatu jest wyposażony w wyłącznik termiczny, który działa jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym podczas pracy, może to być spowodowane samoczynnym zadziałaniem wyłącznika przeciążeniowego. Jeśli to się zdarzy, odczekaj chwilę, wyeliminuj przyczynę przeciążenia i następnie wciśnij wyłącznik przeciążeniowy [1]. Wyłącznik przeciążeniowy jest ustawiony zgodnie z charakterystyką agregatu; jeśli trzeba to należy go wymienić w autoryzowanym serwisie Honda.

Podłączanie odbiorników

1. Podłącz odbiorniki prądu do gniazd zasilających zachowując zasadę nie przekraczania mocy gniazd.
2. Sprawdź czy wyłącznik przeciążeniowy jest włączony.





PRZEGLĄDY I

KONSERWACJA

Wymiana oleju

UWAGA!

- Długotrwały i częsty kontakt ze zużytym olejem silnikowym może powodować raka skóry. Jeżeli kontakt taki jest nie do uniknięcia, należy natychmiast dokładnie umyć ręce.
 - Spuszczaj olej, kiedy silnik jest gorący ponieważ spłynie on wtedy szybciej i dokładniej.
1. Wykręć korek wlewowy oleju [2] i korek spustowy oleju [3].
 2. Wkręć ponownie korek spustowy [3], wraz z podkładką uszczelniającą [4] i mocno dokręć.
 3. Nalej zalecany olej i sprawdź czy poziom oleju sięga krawędzi szyjki wlewu.



Pojemność miski olejowej: 1,1l

UWAGA

Ochrona środowiska naturalnego: zużyty olej jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Zdecydowanie zalecamy, abyś dostarczył go do stacji obsługi lub do punktu skupu w celu powtórnego przerobu. Nie wyrzucaj pojemników z olejem i nie wylewaj go na ziemię ani do kanalizacji.

Konserwacja filtra powietrza

Silnik nie będzie pracował poprawnie, jeśli filtr powietrza jest brudny; dlatego ważnym jest aby go regularnie czyścić i wymieniać.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Nigdy nie używaj benzyny lub palnych rozpuszczalników do czyszczenia wkładu filtra; substancje te mogą spowodować pożar i zniszczenie wkładów filtra.


1. Odkręć nakrętkę skrzydełkową [1] i zdejmij pokrywę [2]. Odkręć nakrętkę [5], wyjmij wkład filtra powietrza i rozdziel elementy [3] i [4]. Sprawdź je dokładnie czy nie są podarte lub zatkane; wymień je jeśli są uszkodzone.

2. Wkład papierowy [3]: stuknij kilkakrotnie wkładem o twardą powierzchnię aby usunąć pył lub przedmuchać sprężonym powietrzem od wewnątrz na zewnątrz. Nigdy nie czyść wkładu szczotką, gdyż powoduje to wbcie zanieczyszczeń we włókna wkładu. Wymień wkład papierowy jeśli jest bardzo brudny.

3. Wkład piankowy [4]:

- umyj wkład piankowy w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu (np. płynu do mycia naczyń), wypłucz i dokładnie wysusz lub umyj go w niepalnym rozpuszczalniku i pozwól dokładnie wyschnąć.
- nasącz wkład piankowy kilkoma kroplami oleju, a następnie dokładnie wyciśnij aby usunąć nadmiar oleju.

4. Załóż oba wkłady [3] i [4], nakrętkę skrzydełkową [5], pokrywę filtra [2], i dokręć nakrętkę skrzydełkową [1].



⚠ UWAGA!

- Nie używaj agregatu bez filtra powietrza ponieważ może to uszkodzić silnik.

Kontrola świecy zapłonowej

Zalecane świece zapłonowe:

BPR-6ES (NGK), W20EPR-U (NIPPONDENSO Co., Ltd.).

⚠ UWAGA!

- Używaj tylko zalecanych świec zapłonowych.
- Stosowanie niewłaściwych świec zapłonowych może spowodować uszkodzenie silnika.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Jeśli silnik dopiero co przestał pracować, nie dotykaj tłumika lub świecy zapłonowej, ponieważ możesz się poparzyć!

1. Zdejmij fajkę świecy i wykręć świecę używając odpowiedniego klucza do świec.

2. Dokładnie sprawdź świecę i wymień ją, jeśli izolator jest pęknięty lub zniszczony. Oczyść świecę drucianą szczotką.

3. Zmierz odstęp między elektrodami przy pomocy szczelinomierza: powinien wynosić od 0,7 do 0,8 mm. Jeśli regulujesz odstęp, przegnij ostrożnie boczną elektrodę.

4. Sprawdź stan podkładki uszczelniającej, wkręć ponownie świecę ręką aż do oporu.

0.7 ~ 0.8 mm



UWAGA

- Nigdy nie czyść świecy zapłonowej papierem ściernym.


5. Używając klucza do świec dokręć: nową świecę o dodatkowe 1/2 obrotu aby ścisnąć podkładkę, a dla świecy używanej o 1/8 do 1/4 obrotu. Nałóż fajkę świecy.

⚠ UWAGA!

- Świeca zapłonowa musi być mocno dokręcona, gdyż w innym przypadku może dojść do uszkodzenia gwintu lub przegrzania silnika.

Czyszczenie osadnikowego filtra paliwa

Zamknij zawór paliwa. Zdejmij osadnik [6] i O-ring [7] i umyj go w niepalnym rozpuszczalniku. Wysusz go dokładnie i powtórnie zamontuj. Otwórz zawór paliwa i sprawdź czy nie ma wycieków.



PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Aby zapewnić poprawną pracę i długą żywotność agregatu, dokonuj obsługi technicznej zgodnie z tabelą przeglądów.



5 7

⚠ UWAGA!

- Silnik i tłumik osiąga temperaturę, która w przypadku dotknięcia może spowodować oparzenie lub spowodować pożar stykających się z nimi materiałów. Przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek obsługi pozwól silnikowi ostygnąć przez około 15 minut.
- Używaj tylko oryginalnych części Honda. Użycie innych lub niewłaściwych części i akcesoriów może spowodować uszkodzenie agregatu.

Przeglądy, które należy wykonać w okresach podanych obok lub po przepracowanych ilościach godzin		Przy każdym użyciu	Po 1 -szym miesiącu lub po 20 h	Co 3 -mce lub co 50 h	Co 6 -mcy lub co 100 h	Co rok lub co 300 h
Olej silnikowy	Sprawdzenie poziomu					
	Wymiana					
Filtr powietrza	Wymiana					
	Sprawdzenie					
	Czyszczenie			(1)		
Osadnik	Czyszczenie					
Świeca zapłonowa	Czyszczenie i regulacja					
Komora spalania i zawory	Czyszczenie	Co 2 lata (wymień jeśli trzeba)(2)				
Luz zaworowy	Sprawdzenie / Regulacja					(2)
Zbiornik i filtr paliwa	Czyszczenie					(2)
Przewód paliwowy	Sprawdzenie i wymiana jeśli trzeba	Co 2 lata (wymień jeśli trzeba) (2)				
Łapacz iskier	Sprawdzenie			(3)		
	Czyszczenie				(3)	

(1) Czyść częściej, jeśli agregat pracował w zapylnym środowisku.

(2) Te przeglądy muszą być dokonane przez autoryzowany serwis.


(3) W Europie oraz innych krajach, w których obowiązuje Dyrektywa 2006/42/EC, ta czynność musi zostać wykonana przez autoryzowany serwis.

USUWANIE USTEREK

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
Nie można uruchomić silnika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włacznik zapłonu w pozycji OFF – wyłączony 2. Zawór paliwa jest zamknięty lub zbiornik paliwa jest pusty. 3. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski. 4. Świeca zapłonowa jest uszkodzona lub odstęp między elektrodami jest nieprawidłowa. 5. Do gniazd podłączone są jakieś urządzenia elektryczne.
Silnik trudno się uruchamia lub wytraca moc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filtr powietrza jest zabrudzony. 2. W systemie paliwowym znajdują się jakieś zanieczyszczenia lub paliwo jest zanieczyszczone. 3. Otwór odpowietrzający zbiornik paliwa jest zablokowany.
W gniazdach nie ma prądu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezpiecznik obwodu wyjściowego jest w pozycji OFF. 2. Urządzenia podłączone do generatora są uszkodzone.

Jeśli nie możesz usunąć usterki, zgłoś się do Autoryzowanego Serwisu.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE



AC.CB	Wyłącznik przeciążeniowy
AC.OR	Gniazdo prądu zmiennego
AVR.Co	Łącznik AVR
CBo	Panel sterowania
EgB	Blok silnika
ESw	Włacznik zapłonu
ExCo	Łącznik karty frontowej
FW	Uzwojenie wzbudzące
GeB	Blok agregatu
IgC	Cewka zapłonowa
OSw	Włacznik alarmu olejowego
SP	Świeca zapłonowa

B	Czarny
Bl	Niebieski
Br	Braźowy
G	Zielony
Gr	Szary
R	Czerwony
W	Biały
Y	Żółty
Y/G	Żółty/Zielony


TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transportowanie agregatu

! NIEBEZPIECZEŃSTWO !


Przed transportem agregatu zawsze upewnij się, że włącznik zapłonu ustawiony jest „O”. Podczas transportu agregat musi zawsze znajdować się w pozycji horyzontalnej.

[1] Elementy do transportu



Magazynowanie przez dłuższy czas

1. Upewnij się, że miejsce przechowywania agregatu jest suche i nie narażone na kurz.
2. Spuść paliwo:
 - Zamknij zawór paliwa, a następnie odkręć i opróżnij osadnik [2].
 - Otwórz zawór paliwa (pozycja ON) i spuść paliwo ze zbiornika paliwa do odpowiedniego pojemnika.
 - Załóż o-ring [3] i dokładnie dokręć osadnik [2].
 - Spuść paliwo z gaźnika odkręcając śrubę spustową [4] i umieszczając paliwo w odpowiednim pojemniku.
3. Wymień olej silnikowy.
4. Wykręć świecę zapłonową i wlej do cylindra łyżkę stołową czystego oleju silnikowego. Delikatnie pociągnij za linkę rozrusznika aby obrócić wał i rozprowadzić olej po ściankach cylindra. Następnie pociągnij linkę rozrusznika do momentu wyczucia oporu. Ustawi to wszystkie zawory w pozycji zamkniętej i pomoże zapobiec korozji i zanieczyszczeniu.




UWAGA

Ochrona środowiska naturalnego: zanieczyszczona benzyna jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Zdecydowanie zalecamy, abyś dostarczył ją w szczelnym pojemniku do stacji obsługi lub do punktu skupu w celu powtórnego przerobu. Nie wylewaj benzyny do gruntu ani do kanalizacji.

Przechowywanie paliwa

UWAGA

- Benzyna utlenia się i traci swe właściwości podczas magazynowania. Stara benzyna będzie powodować problemy przy uruchomieniu i pozostawia osad, który zatyka system paliwowy. Jeśli benzyna pozostawiona w silniku zestarzeje się podczas magazynowania, może być konieczna naprawa lub wymiana gaźnika i innych elementów systemu paliwowego.
- Upewnij się, że stosujesz pojemniki, kanistry przeznaczone do przechowywania węglowodorów [5]. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu paliwa przez rozpuszczające się w węglowodorach składników pojemnika, co doprowadzi do spadku efektywności pracy silnika.




- Przechowuj paliwo w ciemnym miejscu, o stałej temperaturze (unikaj szop ogrodowych).
- Bezpłatna naprawa w okresie gwarancyjnym nie dotyczy gaźników i zaworów zablokowanych starym lub zanieczyszczonym paliwem.
- Jakość benzyny bezołowiowej bardzo szybko spada (czasem nawet po 2, 3 tygodniach). Nie stosuj paliwa starszego niż 1 miesiąc. Przechowuj minimalną ilość potrzebnego ci paliwa.
- Aby uniknąć problemów z paliwem: dodaj stabilizator paliwa według wskazówek producenta.

PRZYDATNE INFORMACJE

Znajdź diler

Adresy i telefony dilerów Aries Power Equipment w Polsce znajdziesz na stronie: www.mojahonda.pl



Części zamienne, akcesoria opcjonalne, materiały eksploatacyjne

W celu zakupu oryginalnych części skontaktuj się z autoryzowanym dilerem lub serwisem Honda.

ECT7000P		
Części zamienne		
[1] Świeca zapłonowa	98079-56876	BPR6ES (NGK)
[2] Filtr powietrza	17218-ZE3-000	Piankowy
[3] Starter ręczny	28462-ZE3-W01	W celu wymiany skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Akcesoria opcjonalne		
[4] Zestaw transportowy	42700-ZS8-000	
[5] Licznik godzin	08174-ZL8-000HE	
Materiały eksploatacyjne		
[10] Olej silnikowy	08221-888-100HE	Olej do silników 4-suwowych, SAE 10W30, 1.1l

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Dla twojego bezpieczeństwa, jest ściśle zakazane instalowanie innych akcesoriów niż wymienione powyżej, specjalnie zaprojektowanych do danego modelu i typu agregatu.



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

		ECT7000P
Typ		GV-GVW
Dł x Sz x Wys	mm	800 x 550 x 540
Waga sucha	kg	86
Poj. zbiornika paliwa	l	6,2

AGREGAT

		ECT7000P	
Typy		GV-GVW	
Kod opisowy		EZDP	
Funkcja		Wytwarzanie energii elektrycznej	
Liczba faz		Jedna	Trzy
Napięcie znamionowe	V	230	400
Częstotliwość	Hz	50	
Prąd znamionowy	A	16 na gniazdo	9,5
Moc znamionowa	kVA	3,6 na gniazdo	6,5
Moc maksymalna	kVA	4,0 na gniazdo	7,0
Ciśnienie akustyczne w uszach operatora		Zgodnie z Dyrektywami 98/37/EC, 2006/42/EC	
		dB(A)	
		87	
Niepełność pomiarowa		1	
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	dB(A)	Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC	
		97	
Zmierzony poziom mocy akustycznej	dB(A)	Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC	
		96	
Niepełność pomiarowa		1	

„Wielkości podane są poziomami emisji i niekoniecznie są bezpiecznymi poziomami na stanowisku pracy. Ponieważ istnieje zależność pomiędzy emisją, a poziomem narażenia, nie mogą określać bezpośrednio czy dalsze środki ostrożności są potrzebne czy też nie. Czynniki wpływające na rzeczywisty poziom narażenia pracownika zawierają charakterystykę pomieszczenia, inne źródła hałasu itp., np. liczbę pracujących jednocześnie urządzeń, inne procesy przebiegające w sąsiedztwie, czas pracy podczas którego pracownik jest narażony na hałas. Także dopuszczalny poziom narażenia może się różnić w zależności od kraju. Jednakże mimo to taka informacja umożliwi użytkownikowi lepszą ocenę zagrożeń i ryzyka.

SILNIK

		ECT7000P
Model		Silnik benzynowy GX390T1
Typ silnika		4-suwowy, 1-cylindrowy, górnozaworowy
Pojemność skokowa	cm ³	389
(średnica x skok)	mm	(88 x 64)
Stopień sprężania		8.0 : 1
Prędkość obrotowa	rpm	3000
System chłodzenia		Wentylator
System zapłonu		Iskrowy
Ilość oleju	l	1,1
Świeca zapłonowa		BPR6ES (NGK) – W20EPR-U (NIPPONDENSO Co., Ltd)
Zużycie paliwa	l/h	2,7

ЕС - Декларация за съответствие

- Долуподписалият се Г-н Канекура, представляващ производителя, с настоящия документ декларира че машина описана по-долу е в съответствие с всички изисквания на директивите за машини и съоръжения - Съоръжението също съответства с изискванията на:
 - Директива за нивото на шума: - EMC директива:
 - Описание на оборудването:
 - Общо наименование: Бензиногенератор
 - Функция: производство на електроенергия
 - Тип:
 - Серийн номер:
 - Външен шум:
 - измерена сила на звука - б) максимална сила на звука - с) параметри на шума: нетна инсталирана мощност - д) процедура на измерването - е) измерено на купе
 - Производител:
 - Оторизиран представител, който може да съставя техническата документация:
 - Съответствие с хармонизирани етандарти:
 - Други национални стандарти и спецификации:
- Място на изготвяне: _____ Дата на изготвяне: _____ Мениджър по качество: _____ Подпис: _____

EC - Prohlášení o shodě

- Zástupce výrobce, Takayoshi Fukai svým podpisem potvrzuje, že daný výrobek splňuje požadavky Směrnice pro strojní zařízení Daný výrobek rovněž splňuje požadavky následujících Směrnic:
 - Hluková směrnice:
 - Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:
 - Popis zařízení:
 - Všeobecné označení: Elektrocentrála
 - Funke: Výroba elektrické energie
 - Typ:
 - Výrobní číslo:
 - Hluková směrnice:
 - Naměřený akustický výkon - b) Garantovaný akustický výkon
 - Parametry: nominální výkon - d) Způsob stanovení shody - e) Notifikovaná osoba:
 - Výrobce:
 - Autorizovaná osoba pověřená schvalováním technické dokumentace:
 - Odkazy na harmonizované normy:
 - Ostatní použité národní normy a specifikace:
- Podepsáno v: _____ Datum: _____ Prezident: _____ Podpis: _____

EG-Konformitätserklärung

- Der Unterzeichner, Takayoshi Fukai der den Hersteller vertritt, erklärt hiermit dass die unten genannte Maschine den Bestimmungen aller relevanten Maschinenrichtlinien entspricht. Die Maschine entspricht ebenfalls den Vorschriften der:
 - Outdoor Richtlinie:
 - EMV Richtlinie:
 - Beschreibung der Maschine:
 - Allgemeine Bezeichnung: Stromerzeuger
 - Funktion: Strom produzieren
 - Typ:
 - Seriennummer:
 - Richtlinie zu Geräuschemissionen im Freien:
 - Gemessener Schalleistungspiegel - b) Garantierter Schalleistungspiegel - c) Geräusch Vorgabe: Tatsächliche Leistung - d) Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren
 - Benannte Stelle
 - Hersteller:
 - Bevollmächtigter zur Erstellung der technischen Unterlagen:
 - Verweis auf harmonisierte Normen:
 - Andere herangezogene nationale Normen, Bestimmungen oder Vorschriften:
- Ort: _____ Datum: _____ Präsident: _____ Unterschrift: _____

EU Overenstemmelseerklæring

- Undertegnede, Takayoshi Fukai, som repræsenterer producenten erklærer herved, at produktet beskrevet nedenfor opfylder alle retningslinier i maskindirektivet. Produktet opfylder også bestemmelserne i:
 - Direktiv om støjemission fra maskiner til udedørs brug:
 - EMC direktiv:
 - Beskrivelse af produktet:
 - Fællesbetegnelse: Generator
 - Anvendelse: Produktion af elektricitet
 - Type:
 - Stelnummer:
 - Direktiv om støjemission fra maskiner til udedørs brug:
 - Målt støjniveau - b) Garanteret støjniveau - c) Støjparameter: Installeret motoreffekt
 - Overenstemmelsens vurderingsprocedure - e) Bemyndiget organ
 - Producent:
 - Autoriseret repræsentant for udfærdigelsen af den tekniske dokumentation:
 - Reference til harmoniserede standarder:
 - Andre nationale standarder eller specifikationer:
- Sted: _____ Dato: _____ Formand: _____ Underskrift: _____

Declaracion de conformidad CE.

- El firmante, Takayoshi Fukai, en representación del fabricante, adjunto declara que la máquina descrita más abajo cumple con todas los requisitos relevantes de la Directiva de Maquinaria. La máquina también cumple con los requisitos de la:
 - Directiva sobre Ruido exterior:
 - Directiva EMC:
 - Descripción de la máquina:
 - Denominación genérica: Grupo electrógeno
 - Función: Producción de electricidad
 - Tipo:
 - Número serie:
 - Directiva Ruido Exterior:
 - Potencia medida sonido - b) Potencia sonido garantizada - c) Parámetros ruido: Potencia neta instalada - d) Procedimiento valoración conformidad - e) Organismo notificado.
 - Fabricante:
 - Representante autorizado para recopilar la Documentación Técnica:
 - Referencia de los estándar armonizados:
 - Otros estándar nacionales o especificaciones:
- Realizado en: _____ Fecha: _____ Presidente: _____ Firma: _____

EÜ Vastavusavaldus

- Allakirjutanu, Takayoshi Fukai, kinnitab tootja volitatud esindajana, et alltoodud seadmed vastavad kõikidele Tehniliste seadmete direktiivinõuetele. Lisaks selle vastavd seadmed järgmiste direktiivide nõuetele:
 - Müratase vältingimustes: - EMC direktiiv:
 - Seadmete kirjeldus:
 - Üldnimetus: Generaator
 - Funktsioon: Elektriennergia tootmine
 - Tüüp:
 - Seerianumber
 - Müratase vältingimustes:
 - Mõõdetav helivõimsuse tase - b) Tegelik helivõimsuse tase - c) Mõra mõjutavad tegurid: Toite võimsus - d) Vastavushindamise menetlus - e) Teavitatud asutus
 - Tootja:
 - Volitatud esindaja, kes on kvalifitseeritud koostama tehnilist dokumentatsiooni:
 - Viide ühtlustatud standarditele:
 - Siseriiklikud seadusaktid:
- Koht: _____ Kuupäev: _____ President: _____ Allkiri: _____

Déclaration CE de conformité

- Le soussigné, Mr Takayoshi Fukai, représentant du constructeur, déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive Machine. Cette machine répond également aux dispositions de:
 - Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments:
 - Directive relative à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques:
 - Description de la machine:
 - Dénomination générique: Groupe électrogène
 - Fonction: Produire du courant électrique
 - Type:
 - Numéro de série:
 - Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments:
 - Puissance acoustique mesurée b) Puissance acoustique garantie c) Paramètres de bruit: Puissance nette installée d) Procédure d'évaluation de la conformité e) Organisme notifié.
 - Constructeur:
 - Représentant autorisé à valider la documentation technique:
 - Référence aux normes harmonisées:
 - Autres normes et spécifications techniques nationales:
- Fait à: _____ Date: _____ Président: _____ Signature: _____

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

- Allekirjoittanut valmistajan edustaja Takayoshi Fukai vakuuttaa täten, että tuote on kaikkien EU: n konedirektiivin vaatimusten mukainen. Tuote on lisäksi seuraavien EU: n direktiivien vaatimusten mukainen:
 - Meludirektiivi: - Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi:
 - Tuotteen kuvaus:
 - Aleisarvomäärä: Generaattori
 - Toiminto: Sähkön tuottaminen
 - Tyyppi:
 - Sarjanumero:
 - Meludirektiivi:
 - Mitattu äänitehotaso - b) Taattu äänitehotaso - c) Meluparametri: asennettu nettoteho
 - Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetely - e) Ilmoitettu laitos
 - Valmistaja:
 - Teknisen dokumentaation laatinnut valmistajan edustaja:
 - Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin:
 - Muut kansalliset standardit tai tekniset eritelmät:
- Laadittu: _____ Päivämäärä: _____ Pääjohtaja: _____ Allekirjoitus: _____

EC-Declaration of Conformity

- The undersigned, Mr Takayoshi Fukai, representing the manufacturer, herewith declares that the machinery described below complies with all the relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC. The machinery also complies with the provisions of the:
 - Outdoor noise Directive: **2000/14/EC, 2005/88/EC**
 - EMC Directive: **2004/108/EC**
- Description of the machinery:
 - Generic denomination: **Power generator**
 - Function: **Producing electrical power**
 - Type: **ECT7000P (GV, GVW)**
 - Serial number:

ECT7000P	EZDP	8310000 ~ 8313456
----------	------	-------------------
- Outdoor noise Directive
 - Measured sound power: **96 dB(A)**
 - Guaranteed sound power: **97 dB(A)**
 - Noise parameter:
Pe1 = 3,6 kW
 - Conformity assessment procedure: **Annex VI**
 - Notified body:
CEMAGREF
Groupement d'Antony - Parc de Tourvois - BP 44
92163 ANTONY Cedex - France

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ε.Ε.

- Ο υπογράφων, Takayoshi Fukai εκπροσωπώντας τον κατασκευαστή, δια του παρόντος δηλώνει ότι το μηχάνημα που αναφέρεται πιο κάτω βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις των οδηγιών της ΕΕ. Τα μηχανήματα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις των:
 - Οδηγίων θορύβου εξωτερικού χώρου:
 - Οδηγίας EMC:
 - Περιγραφή μηχανήματος:
 - Γενική ονομασία: Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
 - Λειτουργία: για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 - Τύπος: δ) Αριθμός παραγωγής:
 - Όδηγία θορύβου εξωτερικού χώρου:
 - Ισχύς μετρηθέντος θορύβου - β) Εγγυημένο επίπεδο θορύβου - γ) Παραμέτροι θορύβου: ισχύς κινητήρα - δ) Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης - ε) Όνομα κοινοποιημένου οργανισμού
 - Κατασκευαστής:
 - Εγγεκριμένος αντιπρόσωπος ικανός για σύσταση τεχνικού συγγράμματος:
 - Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα:
 - Αναφορά σε άλλα εθνικά πρότυπα ή προδιαγραφές:
- Η δοκιμή έγινε: _____ Ημερομηνία: _____ Πρόεδρος: _____ Υπογραφή: _____

EK-Megfelelőségi nyilatkozat

- Alulírott Takayoshi Fukai, mint a gyártó képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi berendezés mindenben megfelel a Gépekre irányuló rendelkezéseknek. A berendezés megfelel a Külső Hangbocsátási és a EMC Direktíváknak
 - A gép leírása:
 - Általános megnevezés: Áramfejlesztő generátor
 - Funkció: Elektromos áram előállítás
 - Típus: d) Sorozatszám:
 - Külső hangbocsátási előírások:
 - Mért hangerő - b) Garantált hangerő - c) Zaj paraméter: Üzembehelyezett zajszint
 - Becslési eljárás megfelelőséghez - e) Bejegyzett teszt
 - Gyártó:
 - Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult képviselő:
 - Hivatkozással a szabványokra:
 - Más belföldi előírások, megjegyzések:
- Keltezés helye: _____ Keltezés ideje: _____ Elnök: _____ Aláírás: _____

Dichiarazione di conformità

- Il sottoscritto, Takayoshi Fukai in rappresentanza del costruttore, dichiara qui di seguito che la macchina sotto descritta è conforme con tutte le condizioni pertinenti della Direttiva Macchine. La macchina è anche conforme alle condizioni della:
 - Direttiva sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare all'aria aperta;
 - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica;
 - Descrizione della macchina:**
 - Denominazione generica: Gruppo elettrogeno
 - Funzione: Produzione di energia elettrica
 - Tipo:
 - Numero di serie:
 - Direttiva emissioni acustiche:**
 - Livello di potenza sonora misurata - b) Livello di potenza sonora garantita
 - Parametri rumorosità: potenza netta installata - d) Procedura di valutazione conformità
 - Organismo notificato
 - Costruttore:
 - Rappresentante Autorizzato idoneo a compilare la documentazione tecnica:
 - Riferimento agli standard armonizzati:
 - Altri standard o specifiche nazionali:
- Fatto a: _____ Data: _____ Presidente: _____ Firma: _____

EB Atitikties Deklaracija

- Žemiau pasirašęs, p. Takayoshi Fukai atstovaujantis gamintoją, deklaruoja, kad įranga atitinka reikalavimus pagal direktyvą:
 - Mašinos aprašymas:**
 - Bendras pavadinimas: Elektros energijos generatorius
 - Funkcija: Elektros energijos gaminimas
 - Tipas:
 - Serijinis numeris:
 - Triukšmo direktyva:**
 - Išmatuotas triukšmo lygis - b) Garantuotas triukšmo lygis - c) Triukšmo parametrai: nominali instaliuota galia - d) Atitikties įvertinimo procedūra - e) Atstovas.
 - Gamintojas:
 - Įgaliojotas atstovas turintis techninę dokumentaciją:
 - Nuoroda į harmonizuotus standartus:
 - Kiti nacionaliniai standartai ir specifikacijos:
- Atlikta: _____ Data: _____ Prezidentas: _____ Parašas: _____

4) Manufacturer:

Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 - Rue des Châtaigniers
45140 ORMES - FRANCE

5) Authorized Representative able to compile the technical documentation:

Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 - Rue des Châtaigniers
45140 ORMES - FRANCE

6) Reference to harmonized standards

EN 12601 : 2001
EN 55012 : 2007

7) Other national standards or specifications

N/A

Done at: _____ Date: _____ President: _____ Signature: _____
ORMES 01 12 2009 Takayoshi Fukai

EK Atbilstības deklarācija

- Zemāk minētais Takayoshi Fukai, kā ražotāja pārstāvis ar šo apstiprina, ka atrunātā iekārta pilnībā atbilst visiem standartiem, kas atrunāti EC-Direktīvā kā arī šī iekārta atbilst:
 - Trokšņa līmeņa direktīvai;
 - EMC direktīvai;
 - Lekārtas apraksts:**
 - Algemene benaming: Stroomaggregaat
 - Funkcija: Elektriskās strāvas ražošana
 - Type:
 - Seriennummer:
 - Trokšņa līmeņa direktīva:**
 - Nomērtā trokšņa jauda - b) Garantētā trokšņa jauda - c) Trokšņa parametri: Kopējā uzstādītā jauda - d) Atbilstības noteikšanas procedūra - e) Atbildīgā iestāde
 - Ražotājs:
 - Autorizētais pārstāvis, kas ir kompetents apkopot tehnisko dokumentāciju:
 - Atsaucošies uz saskaņotajiem standartiem:
 - Citi valsts noteiktie standarti vai specifikācijas:
- Vieta: _____ Datums: _____ Prezidents: _____ Paraksts: _____

EU-Conformiteitsverklaring

- Ondergetekende, Takayoshi Fukai, vertegenwoordiger van de constructeur, verklaart hierbij dat de hieronder beschreven machine in overeenstemming is met de bepalingen van de Veiligheidsrichtlijn voor machines. De machine voldoet eveneens aan de bepalingen van de richtlijnen voor geluidsemisie van materieel voor gebruik buitenshuis en elektromagnetisme.
 - Beschrijving van de machine:**
 - Algemene benaming: Stroomaggregaat
 - Functie: Elektriciteit produceren
 - Type:
 - Serienummer:
 - Geluidsemisie materieel voor gebruik buitenshuis:**
 - Gemeten geluidsvermogen - b) Geгарandeerd geluidsvermogen - c) Geluidsparameter: Geïnstalleerd vermogen - d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure - e) In kennis gestelde instantie
 - Konstruuteur:
 - Vertegenwoordiger die gemachtigd is om de technische documentatie samen te stellen:
 - Verwijzing naar geharmoniseerde normen:
 - Andere nationale normen of technische specificaties:
- Opgemaakt te: _____ Datum: _____ President: _____ Handtekening: _____

Declaração CE de conformidade

- O abaixo assinado, Takayoshi Fukai, representante do fabricante, declara que a maquinaria abaixo descrita cumpre com todas as normas referentes à Diretiva de Maquinaria. A maquinaria também cumpre as diretivas de:
 - Diretiva de ruído no exterior;
 - Directiva EMC;
 - Descrição da maquinaria:**
 - Denominação genérica: Gerador
 - Função: Produção de energia eléctrica
 - Tipo:
 - Número série:
 - Diretiva de ruído no exterior:**
 - Potência de som medida - b) Potência de som garantida - c) Parâmetros de ruído: d) Procedimento da avaliação da conformidade - e) Organismo notificado
 - Fabricante:
 - Representante autorizado e apto para confirmar a documentação técnica:
 - Referência aos padrões harmonizados:
 - Outras normas nacionais ou especificações:
- Feito em: _____ Data: _____ Presidente: _____ Assinatura: _____

Deklaracija zgodnosti výrobu

- Nižej podpisany, Takayoshi Fukai reprezentující producenta, deklaruje iž urzadenie opisane poniže jest zgodne z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Maszynowej. Urzadenie spelnia dodatkowo wymagania:
 - Dyrektywy Halasowej;
 - Dyrektywy EMC;
 - Opis urzadenia:**
 - Opólne okrešlenie: Agregat prądotwórczy
 - Funkcja: Produkcja energii elektrycznej
 - Typ:
 - Numer seryjny:
 - Dyrektywa Halasowa:**
 - Zmierzony poziom mocy akustycznej - b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
 - Parametry charakterystyczne: Zainstalowana moc netto
 - Zastosowana procedura oceny zgodności - e) Jednostka Notyfikowana
 - Producent:
 - Upoważniony Przedstawiciel posiadający dostęp do dokumentacji technicznej:
 - Zastosowane normy zharmonizowane:
 - Pozostałe normy i przepisy krajowe:
- Miejsce: _____ Data: _____ Prezes: _____ Podpis: _____

UE -Declaratie de Conformitate

- Subsemnatul Takayoshi Fukai, reprezentand producatorul, declara prin prezenta ca echipamentele mai descrie mai jos respecta toate prevederile relevante din Directiva privind echipamentele Echipamentele respecta de-asemena prevederile Directivelor privind nivelul de zgomot exterior si Directiva EMC:
 - Descrierea echipamentului:**
 - Denumire generica: Grup electrogen
 - Domeniu de utilizare: Generarea energiei electrice
 - Tip:
 - Numar de serie:
 - Directiva privind zgomotul exterior:**
 - Puterea sonora masurata - b) Puterea sonora garantata - c) Parametrii de zgomot putere instalata neta - d) Procedura de evaluare a conformitatii: - e) Organismul notificat
 - Producator:
 - Reprezentantul Autorizat in masura sa intocmeasca documentatia tehnica:
 - Referinta la standardele armonizate:
 - Alte standarde nationale sau specificatii:
- Emisa la: _____ Data: _____ Prezident: _____ Semnatura: _____

EG-deklaration för överensstämmande

- Undertecknad, Takayoshi Fukai, representant för tillverkaren, försäkrar härmed att maskinerna beskrivna nedan uppfyller alla relevanta stadgar i Maskin Direktivet eller Maskinerna uppfyller också stadgarna för:
 - Utomhus bullerdirektiv;
 - EMC direktiv;
 - Maskinbeskrivning:**
 - Allmän benämning: Elverk
 - Funktion: producerar elkraft
 - Typ:
 - Serie nummer:
 - Utomhus bullerdirektiv:**
 - Uppmätt ljudeffekt - b) Garanterad ljudeffekt - c) Bullerparameter: Installerad nettoeffekt
 - Utvärderingsprocedur för överensstämmande - e) Anmälda organ
 - Tillverkare:
 - Auktoriserad representant som kan sammanställa den tekniska dokumentationen:
 - Referens till överensstämmande standarder:
 - Andra nationella standarder eller specifikationer:
- Utfärdat vid: _____ Datum: _____ Ordförande: _____ Underskrift: _____

Vyhlasenie o súlade s predpismi ES

- Dolupodpísaný pán Takayoshi Fukai zastupujúci výrobcu týmto vyhlasuje, že stroje popísané nižšie vyhovujú všetkým relevantným predpisom smernice Stroje vyhovujú predpisom:
 - EMC direktiva;
 - Popis strojov:**
 - Druhové označenie: Elektrický generátor
 - Funkcia: Výroba elektrického napätia
 - Typ:
 - Sériové číslo:
 - Smernica emisii hluku vo voľnom priestranstve:**
 - Nameraný akustický tlak - b) Garantovaný akustický tlak - c) Parameter hluku: Nominálny čistý výkon - d) Proces posudzovania zhody - e) Notifikovaný orgán
 - Výrobca:
 - Autorizovaný zástupca schopný predložiť technickú dokumentáciu:
 - Referencia k harmonizovaným štandardom:
 - Ďalšie národné štandardy alebo špecifikácie:
- Miesto: _____ Dátum: _____ Predseda: _____ Podpis: _____

ES-Izjava o skladnosti

- Spodaj podpisani, Takayoshi Fukai, ki predstavljam proizvajalca, izjavljam da so spodaj navedene naprave v skladu z direktivo. Naprave prav tako ustrezajo naslednjim direktivam:
 - Direktiva o hrupnosti;
 - EMC direktiva;
 - Opis naprav:**
 - Vrsta stroja: Električni generator
 - Funkcija: Proizvodnja električne energije
 - Tip:
 - Serijska številka:
 - Direktiva o hrupnosti:**
 - Izmerjena zvočna moč - b) Garantirana zvočna moč - c) Parametri: Neto moč
 - Postopek meritve - e) Testiranja opravil
 - Proizvajalec:
 - Pooblaščen predstavnik, ki hrani tehnično dokumentacijo:
 - Opustošeni harmonizirani standardi:
 - Ostali standardi:
- Kraj: _____ Dátum: _____ Predsednik: _____ Podpis: _____

EU samsvarserklæring

- Undertegnede, Takayoshi Fukai representerer produsenten og erklærer herved at produktet beskrevet nedenfor er i samsvar med relevante forskrifter i Maskindirektivet. Produktet samsvarer også med forskrifter vedr:
 - Rammedirektiv for utendørs støy;
 - EMC direktiv;
 - Produktbeskrivelse:**
 - Felles benevnelse: Strømaggregat
 - Funksjon: Produsere strøm
 - Type:
 - Serienummer:
 - Rammedirektiv om utendørs støy:**
 - Målt lyd effekt - b) Garantert lyd effekt - c) Støyparameter: netto installert effekt
 - Valgt samsvarsprosedyre - e) Teknisk kontrollorgan
 - Produsent:
 - Autorisert representant/innhaver av teknisk dokumentasjon:
 - Referanse til harmoniserte standarder:
 - Øvrige nasjonale standarder eller spesifikasjoner:
- Sted: _____ Dato: _____ Formann: _____ Underskrift: _____